

SMS komennot laitteen ohjaukseen

Telewell TW-EA510v3(c)&3G/4G SMS-ohjaus

Käytössä olevat SMS-komennot

a)

reboot --> Tallentaa asetukset ja käynnistää laitteen uudelleen

b)

pptp-remote <server ip> <username> <password> -->

avaa etäyhteyden PPTP tunnelin kautta haluttuun PPTP-palvelimeen

Malli : pptp-remote 42.73.146.40 remote password

c)

pptp-lan <server ip> <lan mask> <username> <password> -->

avaa LAN-LAN yhteyden haluttuun PPTP-palvelimeen

Malli ppt-lan 42.73.146.40 192.168.10.0 lan password

remote on --> Etähallinta päälle

remote off --> Etähallinta pois päältä

wanip --> laite lähettää WANIP-osoitteen

(1)Turvallisuus asetuksissa

Määritellään se GSM-numero josta ohjaukset sallitaan

Configuration

▼ SMS Alert

Failover / Failback

Recipient's Number

WAN IP Change Alert

Recipient's Number

GSM number allowed to configure via SMS

Recipient's Number

Apply Cancel

Only these two defined number allowe to send the SMS command