

TW-EAV510 LAITTEEN SISÄVERKON IP-OSOITTEEN MUUTTAMINEN

- Laitteen pitää olla tehdasasetuksilla, kun IP-osoitetta muutetaan -> palautetaan laite tehdasasetuksille painamalla reset-painiketta klemmarilla laitteen takaa 12 sekuntia

- Kun laite on käynnistynyt uudelleen, kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)

- Valitaan valikosta kohta Lisäasetukset / Lähiverkko
 - o Muutetaan IP-osoite kenttään haluttu sisäverkon IP-osoite
 - o Tämän jälkeen klikataan kursori
 - DHCP-palvelin Ensimmäinen IP-osoite -kenttään ja syötetään kenttään haluttu IP-osoitteen alku (pitää olla suurempi kuin asetettu lähiverkon IP-osoite).
 - Seuraavaksi määritellään vielä Viimeinen IP-osoite -kenttään IP-osoitealueen päättymisosoite (253-loppuinen on suurin mahdollinen)
 - o Klikataan Tallenna ja asetukset tallentuvat

The screenshot shows the 'Lähiverkko (LAN)' configuration page. The 'Asetukset' section includes: Ryhmän nimi (Default), IP-osoite (10.10.10.1), Aliverkonpeite (255.255.255.0), IGMP-suodatus (Päälle), IGMP-suodatuksen tila (Estä tila), IGMP LAN to LAN Multicast (Päälle), Sisäverkon palomuri (Päälle), DHCP-palvelin (Päälle), Ensimmäinen IP-osoite (10.10.10.100), Viimeinen IP-osoite (10.10.10.200), Voimassaoloaika (24), Optio 66 (Päälle), Käytä oletusasetuksia nimipalveluihin (checked), and DNS settings. Below is a table for 'Kiinteiden IP-osoitteiden lista' with columns for MAC-osoite, IP-osoite, Poista, and Muuta. A 'Lisää' button is present at the bottom left.

- Kun asetus on muutettu, otetaan Ethernet-kaapeli kymmeneksi sekuntiksi irti tietokoneesta ja laitetaan takaisin
- Tämän jälkeen laitteen hallintaan kirjaudutaan IP-osoitteella, joka laitteeseen muutettiin