

## TW-EAV510: KIINTEÄN IP-LAINAN LISTA

Jos tietylle laitteelle halutaan lisätä kiinteä IP-osoite, tehdään se kohdassa Asetukset / Lähiverkko

Mikäli laitteen IP-osoite halutaan muuttaa:

- syötetään ensin haluttu IP-osoite IP-osoite -kenttään
- klikataan DHCP-palvelin alku IP-osoite -kenttään
- DHCP-alue muuttuu samalle alueelle
- Klikataan käytä/tallenna

Muutoksen jälkeen tietokoneen IP-osoite tulee uudistaa ja laite vastaa muutetusta IP-osoitteesta

Tämän jälkeen lisätään haluttu laite halutulle IP-osoitteelle:

- Klikataan lisää
- Avautuvassa ikkunassa syötetään
  - o Kohteen tiedot: haluttu nimi säännölle
  - o MAC-osoite: lisättävän laitteen mac-osoite
  - o IP-osoite: haluttu kiinteä IP-osoite
- Klikataan tallenna
- **HUOM! Lisättävän IP-osoitteen tulee olla DHCP-alueen ulkopuolelta**
  - o Esimerkissä lisättävä IP-osoite = 192.168.1.4
  - o Tällöin DHCP-alueen alku pitää olla .1.5 tai suurempi. Tarvittaessa muuta DHCP-alueen alku- ja loppuosotteita

▼ Kiinteä IP-osoite	
Asetukset	
Kohteen tiedot	<input type="text" value="testikone"/>
MAC-osoite	<input type="text" value="00:1e:ab:11:22:33"/>
IP-osoite	<input type="text" value="192.168.1.4"/>
<input type="button" value="Tallenna"/> <input type="button" value="Keskeytys"/>	