

TW-EAV510: IPTV-KÄYTTÖ

Laitteen hallinnasta löytyy IPTV-etuoikeus toiminto. Käyttäessäsi IPTV-palveluita, aseta etuoikeus päälle, jolloin suurin osa kaistasta varataan IPTV-käyttöön

Kirjaudutaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)

Valitaan valikosta kohta Asetukset / Laatuokitus/toiminnot

Laitetaan rasti kohtaan IPTV-etuoikeus päälle -> Tallenna

Tallennuksen jälkeen laitteesta tulee ottaa hetkeksi virrat pois. Asetus astuu vasta tämän jälkeen voimaan.

- Jos ulkoverkon yhteytenä on käytössä **WAN-porttiyhteys**, tulee määrittää myös lähetys / vastaanotonopeus (muilla yhteyksillä arvoksi jätetään 0)
- Arvoksi syötetään hieman todellista linja-arvoa pienempi arvo
 - o Esim. jos linjan nopeus on lähetys 50 Mb, vastaanotto 100 Mb
 - Syötetään arvo 48000 / 90000 kbps

▼ Laatuokituksen asetukset

E-WAN-linkin nopeus

Lähetys / Vastaanotto / kbps [0 : Pois päältä]

Tallenna

IPTV etuoikeus

IPTV etuoikeus Paalle

Tallenna

Maksimimäärä asetuksia voi olla: 32

Nimi	IP-versio	Suunta	Sisäverkon IP-osoite	Sisäverkon portti	Protokolla	Ulkoverkon IP-osoite	Ulkoverkon portti	DSCP-merkki	Nopeuden tyyppi	Pois päältä	Poista	Muuta
------	-----------	--------	----------------------	-------------------	------------	----------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	-------

Lisää Poista