

TW-EAV510: LAITTEEN SALASANAN MUUTTAMINEN

- Kirjaututaan laitteen hallintaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
- Valitaan kohta Asetukset / Järjestelmä / Käyttöoikeudet
 - o Salasana = nykyinen salasana
 - o Uusi salasana = syötetään uusi haluttu salasana
 - o Vahvista uusi salasana = syötetään sama salasana uudelleen
- Tallenna -> uusi salasana tallentuu
- Tämän jälkeen laitteen hallintasalasanana käytetään muutettua salasanaa

	Asetukset
	▼ Käyttöoikeudet
	Asetukset
	Käyttäjä admin
	Salasana <input type="text"/> (Salasanan maksimipituus on 15 merkkiä)
	Uusi salasana <input type="text"/> (Salasanan maksimipituus on 15 merkkiä)
	Vahvista uusi salasana <input type="text"/> (Salasanan maksimipituus on 15 merkkiä)
	<input type="button" value="Tallenna"/> <input type="button" value="Keskeytys"/>

► Tietoa laitteesta
▼ Asetukset
► Lähiverkko (LAN)
► Langaton verkko (WLAN)
► Ulkoverkko(WAN)
▼ Järjestelmä
• Aika
• Ohjelmistopäivitys
• Varmistus / Palautus
• Käyttöoikeudet
• Sähköpostihälytys
• SMS-hälytys
• Lokiasetukset
► USB
► IP-tunneli
► Turvallisuus