

TW-EAV510 v4 / v6: WAN-PORTIN MUUTTAMINEN LAN-PORTIKSI

Kirjaudutaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin / admin)

Valitaan valikosta kohta Asetukset / Ulkoverkko / Ulkoverkon palvelu

Ulkoverkon palvelu												
ATM-ohjelmistorajapinta												
Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Tyyppi	VPI / VCI	Vlan8021p	VlanMuxid	Igmp	NAT	Palomuri	IPv6	Mid	Poista	Muuta
atm0.1	atm_0_100	IPoE	0 / 100	N/A	N/A	Pois päältä	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muuta
PTM-ohjelmistorajapinta												
Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Tyyppi	Vlan8021p	VlanMuxid	Igmp	NAT	Palomuri	IPv6	Mid	Poista	Muuta	
ptm0.1	ipoe_0_1_0	IPoE	N/A	N/A	Pois päältä	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input type="checkbox"/>	Muuta	
Ethernet-liityntä												
Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Tyyppi	Vlan8021p	VlanMuxid	Igmp	NAT	Palomuri	IPv6	Mid	Poista	Muuta	
eth4.1	ipoe_eth4	IPoE	N/A	N/A	Päälle	Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	<input checked="" type="checkbox"/>	Muuta	
3G/4G/LTE-ohjelmistorajapinta												
Ohjelmistorajapinta	Kuvaus	Puhelinnumero	APN	Käyttäjänimi	NAT	Palomuri	IPv6	Yhteys pyydettyessä	Muuta			
USB3G0		*99#	internet		Päälle	Päälle	Pois päältä	Pois päältä	Muuta			
<input type="button" value="Lisää"/> <input type="button" value="Poista"/>												

Klikataan rasti eth4.1-rivillä olevaan poista-painikkeeseen -> klikataan poista

Muutosten jälkeen laite käynnistetään uudelleen ottamalla virrat hetkeksi pois laitteesta

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen WAN-portti jakaa sisäverkon IP-osoitteet